Panasonic®

WIT

取扱説明書

保管用

環境配慮型照明器具用配光オプション

(一般屋内用)

品番 FSK61010…上下配光タイプ FSK61050…乳白パネルタイプ FSK61060…微細プリズムタイプ

・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

小 警告

- ●施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、 腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

取付前の確認

注1) 配光オプションを使用する場合、壁面横取付、傾斜天井取付はしないでください。 配光オプションの破損の恐れがあります。



壁面横取付



· 傾斜天井取付



	水平方向	垂直方向
壁面	不可	回
傾斜天井	不可	可
天井	민	

注2) 施工の際は配光オプションの取付方向に注意してください。






ー配光オプション ランプ 基本灯具


各部のなまえと取り付けかた

●施工上の注意点



基本灯具 _20mm以上 配光オプション

●施工前に下図の状態にしてから施工を行ってください。




1. 取付前の確認

・器臭(別売: FSA61050A) のソケットカバーを取り外す。 ①ソケットカバーを真下に引き下げる。



- ・反射板取付ネジを外し、反射板を取り外す。
- ・ドライバーなどを使用し、反射板の内側から ノックアウトを開ける。
- ・反射板取付ネジにて反射板を確実に取付ける。 (推奨トルク値0.7N・m(7kgf・cm))

不備があると反射板落下の原因となります。




②ソケットカバーを矢印の方向に倒した状態から

引き抜く。

2. 配光オプションの取付

反射板取付ネジと配光オプション取付ネジを確実に取付ける。 **不備があると配光オプション落下のおそれがあります**。





3. ランプの取付


・両側のソケットにピンを差し込み90度回す。 取付が不完全な場合、ランプ落下の原因となります。

4. ソケットカバーの取付

①ソケットカバーを矢印の方向に倒した状態から 反射板の誘い込み穴にソケットカバーの爪を差し入れる。







②ソケットカバーを真上に押し上げる。 (反射板側面の赤マークが見えなくなるまで 確実に押し上げる)

取付が不完全な場合、ソケットカバー落下の原因となります。 ホマーク



お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

敬生

- ●器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- ●煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。火災・感電の原因となります。 すぐ電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

- ▶ランプ交換やあ手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。 感電・やけどの原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。
- ランプやその周辺が熱くなっており、やけどの原因となることがあります。 ▶アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について


- ●保証について----- この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ●保証書について ---- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れについて △ 注意(必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。)

- ・配光オプションの清掃について ----- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。 変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・配光オプションの取外し方について ---

1. ソケットカバーを取外す

①ソケットカバーを真下に引き下げる。




2. ランプを取外す

両手でランプを持ち90度回してランプを外す。

3. 配光オプションを取外す

配光オプション取付ネジを取外し 配光オプションを取外す。





パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニックお客様 ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)